

Переносной пульт управления

LIGHTSTAR 505520R TETA

1. Для работы пульта вставьте в него две батарейки формата AAA. Пульт не комплектуется батарейками.
2. Убедитесь в работоспособности пульта, при нажатии на любую кнопку, должен загораться индикатор в левом верхнем углу пульта.



3. Кнопка «Включения/Сопряжения»
 - Переводит пульт в режим сопряжения, для этого в течение 5 секунд после включения светильников нажмите 3 и более раз кнопку «Включения/Сопряжения». Индикатор мигнет 3 раза, это значит пульт будет готов к сопряжению.
 - Короткое нажатие – включает все лампы.
 - Длинное нажатие от 5 сек – включает все лампы на максимальную яркость.
 - Отключает сопряжение со светильником – удерживайте в течение 5 секунд сразу после включения светильник, пока не начнет мигать индикатор.
4. Кнопка «Увеличение яркости»
 - Короткое нажатие – увеличивает яркость на единицу
 - Длинное нажатие – плавное увеличение яркости, пока не будет достигнут максимум
5. Кнопка «Уменьшение яркости»
 - Короткое нажатие – уменьшает яркость на единицу
 - Длинное нажатие – плавное уменьшение яркости, пока не будет достигнут минимум
6. Кнопка «K+» – Увеличение цветовой температуры
 - Короткое нажатие – увеличение цветовой температуры на один пункт
 - Длинное нажатие – плавное увеличение цветовой температуры пока не будет достигнуто бело-голубое (холодное) свечение
7. Кнопка «K-» – Уменьшение цветовой температуры
 - Короткое нажатие – уменьшение цветовой температуры на один пункт
 - Длинное нажатие – плавное уменьшение цветовой температуры пока не будет достигнуто желтое (теплое) свечение

8. Кнопка «Переключатель цветовой температуры»
 - При нажатии температура переключается с теплой на холодную и обратно
9. Кнопка «RGB»
 - Короткое нажатие – остановит или запустит цветной градиент
 - Длинное нажатие – вернется в желтое (теплое) свечение
10. Кнопки сценариев «S1», «S2», «S3», «S4»
 - Короткое нажатие – включение выбранного сценария
 - Длинное нажатие – запоминание установленных параметров в выбранном сценарии
11. Кнопки «1» ... «9»
 - Быстрое переключение сохраненных режимов работы ламп
12. Кнопки «I», «II», «III»
 - Быстрое переключение сохраненных режимов работы группы ламп
13. Сохранение лампы: одновременно зажмите и удерживайте кнопки «S1» и «S2» в течение короткого времени, пока индикатор не моргнет 1 раз
14. Сохранение группы ламп: одновременно зажмите и удерживайте кнопки «S3» и «S4» в течение короткого времени, пока индикатор не моргнет 2 раза
15. Очистка памяти: нажмите и удерживайте нужную кнопку в течение минимум 3 секунд, затем включите светильник. Индикатор моргнет 3 раза, светильник/группа светильников будут удалены с кнопки

жать соответствующую кнопку на пульте на 2 секунды.